

# Pioneer

## SE-CL33


### イヤホンチップ交換のしかた

#### <取り付け方>


イヤホンチップのスカート部を下図のように裏返します。



取り付け部をノズルにしっかり押し込みます。押し込みが不完全だとイヤホンチップが外れることがありますのでご注意ください。



付属イヤホンチップ




裏返したスカート部を元に戻します。

#### <取り外し方>

イヤホン本体を押さえイヤホンチップをねじりながら外します。

### からみ防止スライダー




からみ防止スライダーをスライドさせてコードを束ねることにより、コードのからみを防止します。

### ステレオヘッドホン

### 取扱説明書

### コードアジャスターの使い方



上図のようにコードを巻きつけてコードの長さを調整します。巻きつける長さは5巻き(40 cm程度)までを目安にご使用ください。それ以上巻きつけるとコードが外れやすくなります。

#### ご注意

プラグ部分やコード分岐部分は巻きつけないでください。断線する恐れがあります。

### 着せ替えパーツ交換のしかた


#### <着せ替えパーツの外し方>



左図のように着せ替えパーツを反時計回りに90°回転させると外れます。

#### <着せ替えパーツの取り付け方>

① 着せ替えパーツの突起部分を本体のへこみに合わせて組み付けます。



② 時計回りに90°回し、着せ替えパーツを固定します。



#### ご注意

回転途中で無理に引っ張ったり、逆向きに回さないでください。破損する恐れがあります。また、着せ替えパーツがしっかりと固定されていないまま使用されますと、紛失などの原因となります。

## 安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みにになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

この「安全上のご注意」、「使用上のご注意」および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



**危険** この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」を示しています。



**警告** この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



**注意** この表示の欄は「人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

### 絵記号の例



△記号は注意（警告を含む）しなければならない内容であることを示しています。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



○記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

## 警告

### 【交通安全のために】

- 自転車に乗りながら、または自動車・オートバイなどの運転中は、絶対にイヤホンを使用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因となります。
- 歩行中、特に踏み切りや交差点などでイヤホンを使用する場合は、周囲の交通に注意してください。交通事故などの原因になります。
- イヤホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

## 注意

- 窓を閉め切った自動車の中や直射日光の当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。故障の原因となることがあります。
- イヤホンをご使用になる時は、始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を傷めることがあります。音量は少しずつ上げてご使用ください。

## 使用上のご注意

- 耳からイヤホンを外す際は、コードを引っ張らずに本体を持って外してください。イヤホンチップが外れる場合があります。
- イヤホンチップが汚れた場合は本体から外し、うすめた中性洗剤で洗いしてください。洗浄後は、水気をよく拭いてからご使用ください。
- イヤホンチップは長期的使用・保存により劣化する恐れがあります。劣化した場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- イヤホンを使用中、肌に合わないと感じたときはただちにご使用を中止してください。

- 本製品はステレオ再生専用になっておりますので、モノラルラジオ等のモノラルイヤホンジャックに接続した場合、ヘッドホンの右から音が出ません。
- ヘッドホンプラグを抜き差しする時は、コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- プラグ部分を汚れたままにしておくと音質が悪くなったり、音とぎれたりすることがあります。時々柔らかい布で拭き、清潔に保ってください。
- 汚れは、乾いた布で拭き取ってください。その際にスピーカーユニット部に息を吹きかけたりしないでください。
- イヤホンチップを誤って飲み込まないように、小児の手の届かない所に保管してください。

## 保証とアフターサービス

### 保証書（別添）について

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

**保証期間はご購入日から1年間です。**

### 補修用性能部品の最低保有期間

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名：ステレオヘッドホン
- 型番：
- お買い上げ日
- 故障の状況（できるだけ詳しく）

### ■ 保証期間中は：

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

### ■ 保証期間が過ぎているときは：

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

## ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

### 商品についてのご相談窓口

- 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

### カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

受付時間  
月曜～金曜 9:30～18:00  
土曜 9:30～12:00、13:00～17:00  
（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■ 家庭用オーディオ / ビジュアル商品

0120-944-222

一般電話 044-572-8102

■ ファックス 044-572-8103

■ インターネットホームページ

<http://pioneer.jp/support/>

※ 商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

### <各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まるフリーコールおよびフリーコールは、携帯電話・PHSなどからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

平成21年12月現在  
記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

<WRA1116-A/CN>